

地球に優しく・明るい未来

# LED充電式ランタン

(商品番号LS23-T)

もっとお得に！  
当社直営オンラインショップ  
アクセスはこちら⇒  
www.goodtoku.com



**GOODGOODS**<sup>®</sup>  
株式会社 グッド・グッズ  
www.goodgoods.co.jp

〒597-0062 大阪府貝塚市澤433-2  
TEL:072-431-2218 072-468-8088  
FAX:072-431-2219  
E-mail:home@goodgoods.co.jp

## 取扱説明書

### ページ①

- ご使用前に必ずお読みください
- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。
- この取扱説明書は大切に保管して下さい。
- 初めてご使用の場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。

#### ■仕様


品名	LEDランタン 800LM
品番	LS23-T
JANコード	4571461861159
明るさ	最大800ルーメン
充電時間	家庭用コンセント充電:約4~6時間 シガーソケット充電:約4~6時間 ソーラー充電:天候によって左右されます
点灯時間	6~8時間
点灯モード	無段階調節可能
充電方法	ソーラー充電、AC充電、シガーソケット、単4電池
電池容量	3600mAh(18650型電池 3600mAh*1本)
防水クラス	IP65(生活防水)
機能	光量調整機能、スマホに充電対応
材質	ABS樹脂+鉄製
サイズ	約11.5x23.5cm
重さ	約0.6KG
ボディカラー	黒
充電ランプ	AC/DC電源 充電中:赤ランプ点灯 充電済み:指シランプ消灯 ソーラー充電 充電中:緑ランプ点灯 ※充電ランプは、正しく作動していない場合もございます。 ランプではなく、充電時間を目安としてください。
作業温度	充電時:0~45°C; 作業時:-20°C~60°C
保管温度	-20°C~70°C
セット内容	ライト本体 x1; シガーソケットx1; ACアダプタx1; Ac充電ケーブル; 取り扱い説明書

### ページ②


#### 各部の名称と使い方



スイッチの操作方法



黄色ボタンでUSB出力を操作し緑ランプ点灯は、USB出力中です。




ツマミ部分を左右に回し、ライト点灯/消灯および明るさの調整ができます。



AC/DC充電差込口

AC/DC充電ランプ:  
充電中→赤ランプ点灯

ソーラー充電時:  
緑ランプ点灯



①ソーラー充電



②AC充電



③車載充電



④単4電池3本で点灯

電池は市販の単4電池となります。  
(付属品ではありません)

充電時間

- ① 家庭用コンセント充電:約4~6時間
- ② シガーソケット充電:約4~6時間
- ③ ソーラー充電:天候によって左右されます

※充電指示ランプが正しく作動しない場合がございます。

ランプではなく、充電時間をお目安してください。

※初めてご利用や長時間利用されていない場合、必ず充電を行ってください。

単4電池をご利用の場合

※電池の取替可能。

※新旧・異種の電池を混用しないでください。

※-+を逆に入れてください。

ランタン本体



■ 付属品



①AC充電ケーブル



②車載充電器



③ACアダプター

■ 故障かな！?

症状

原因・処置

- スイッチのON・OFFを確認する。
- 電力不足になる。一6時間以上充電を行う。
- 充電器が不具合になっている。
- 一他の充電方法で充電を行う。
- 単4電池をご利用の場合:
- 電池の入り方が逆になっている
- 一電池の+を正しく入れる。
- 電池が消耗している。
- 一新しい電池に取り替える。

スイッチを入れても点灯しない

使用上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守り頂くことを説明しています。

- 商品には多少の個体差があります。
- 充電時間や点灯時間には、商品毎に差が出る場合がございますので、予めご了承ください。
- LED光源にはばらつきがあるため、光源ごとに発光色、明るさが若干異なる場合があります。
- 発送時に点灯チェックを行っておりますが、まれに点灯不良がある場合がございます。その際は商品到着日より1週間以内に限り御対応させて頂きますのでお早めに御連絡願います。
- 初めてご利用の場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。
- 目に光を当て続けず。
- 目を痛める原因となります。
- 水中での使用はしない。
- 浸水や不意の消灯などで事故の原因となります。
- 本製品には、リチウムイオンバッテリーが内蔵されています。
- リチウムイオンバッテリーの使用壽命は、使用方法や環境が大きく影響します。
- 頻繁な充電や、過充電・過放電を繰り返さないようご注意ください。
- バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温状況では使用時間が短くなります。
- 充電中や使用中は、バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 使用後は必ず消灯させる。
- ライトを充電しながら使用は「NG」。
- 充電しながら使用すると、バッテリーは劣化します。
- バッテリー残量を50%~80%程度にし、涼しいところに保管しておくことでバッテリーの壽命を長くすることができます。
- 定期的に点検・充電する(約一ヶ月に一度)
- 守らないとバッテリーの液漏れ・発熱・破裂や点灯できない原因となります。
- 短時間の充放電を繰り返す使用しないでください。
- 乾電池を使用する場合
- 電池の液が目に入ったときは、きれいな水で洗いきすく医師の治療を受ける。
- 長期間使用しない場合、乾電池を機器から外して湿気の少ないところに保管してください。
- 守らないと電池からガスが出ることがあり器具が破裂する原因となります。
- 本品に二次的加工・分解をしないでください。
- 高温高湿になる場所に放置しないでください。
- 本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。
- お願い
- 電池は消耗品です。
- 水中で使用しないでください。(生活防水仕様)
- 高所からの落下等、強い衝撃を与えないでください。
- 充電コードを無理に折り曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- 汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤(中性)を布に含ませてふき取ってください。