






組立方法






キャリングバッグからテントを取り出し安定した地面に置きます。
 ※尖った石がある所やコンクリートなどの上に設置しますと、摩擦によりテントの底面が破損する可能性があります。地面に置いた後右図の様にポールを伸ばしてテントの布が広がっている状態にしてください。



テントの入り口から中に入り天井から出ている2本のロープを引き、ジョイント下部を引き上げテント上部にあるジョイント上部と下図の様に隙間無くロックするまでロープを引いてください。





本体の組立はこれで完了です。
 後は状況に応じてトップシートを被せたり付属のペグやロープを地面に固定してください。




折畳み方法

トップシート・ペグ・ロープ等を取り外します。




テント上部の下部アームを上図の様に下に引き下げジョイント上部と下部を引き離します。



ポールを折畳む際は中心部を立てた状態で上図に様にジョイントを左右に引きロックを解除してから折畳んでください。中心部が過度に傾いたりねじれたりした状態で折畳み保管すると、次回使用する時に正常に組立てが出来なくなる可能性があります。ご注意ください。

ワンタッチテント6 取扱説明書

この度は弊社製品をお買いあげいただき
まことにありがとうございます。



▲ 注意

- 本製品の分解・改造はしないでください。
- 高温多湿や、火の元に近い場所で使用及び保管はしないでください。
- 雨等の水のかかる場所、湿気の多い場所での使用・保管は、錆・変色・腐食の原因になるのでお止めください。
- 台風などの危険な状況下での使用はお止めください。
- 本製品は撥水仕様ですが防水仕様ではありません。雨量によっては浸水する恐れがございますので雨天時のご使用は十分ご注意ください。
- 組立・折畳みの際に、手を挟まないように十分に注意してください。
- お子様だけのご使用はしないで下さい。保護者同伴のもとご使用ください。
- 濡れたり汚れたりした場合は、乾いた布で乾拭きしてください。
- 不自然な状態での使用はお止めください。
- 組立・折畳みの際に、本製品に対して無理な力を加えないでください。破損の原因になります。
- 設置場所に尖った石などの鋭利な物が無いか確認してから設置してください。


製品特長

広げてテント内のロープを引っ張るだけでワンタッチで設置できるワンタッチテントです。

製品の確認

パッケージを開けたら写真のような商品が入っているかをご確認ください。

※本紙含む



- ・キャリングケース
- ・テント本体
- ・ペグ12本
- ・ロープ6本
- ・トップシート

製品仕様

- 組立サイズ(約)：幅305X奥行240X高さ145(cm)
- 収納サイズ(約)：直径25X長さ95(cm)
- 重量(約)：5.5(kg)
- 耐水圧：1500mm
- 材質：ポリエチレン・ポリエチレン・グラスファイバー等

※仕様。デザインは予告無く変更される場合がございます。
MADE IN CHINA